

Настройка IP-TV

За трансляцию multicast-пакетов цифрового телевидения в ИКС отвечает служба Multicast-прокси. Чтобы запустить ее, необходимо перейти в модуль «Все службы» и найти в списке данную службу. При нажатии на имя службы, вы попадете в одноименный модуль, где можно указать настройки приема и передачи.



При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.



Вкладка «Настройки» содержит три параметра:

Порт - указывает внутренний порт, на который будет происходить подключение приемника IP-TV, по умолчанию 4022

Адрес - в данном поле необходимо указать интерфейс, на который поступает multicast-поток от провайдера.

Автоматически создавать разрешающее правило - данный флажок разрешает транслировать поток от провайдера к приемнику и создает соответствующее правило в межсетевом экране.



В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от udrxu-сервера аналогично журналам других служб.

Для того, чтобы настроить подключение приемника, необходимо изменить параметры плейлиста следующим образом:

```
http://{address}:{port}/{protocol}/{channel_addr}:{channel_port}
```

То есть, если у вас в плейлисте указано

```
rtp://@111.22.33.44:1234
```

то после редактирования должно получиться:

```
http://192.168.1.1:4022/udp/111.22.33.44:1234
```

где 192.168.1.1 - адрес ИКС в локальной сети.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=en:udpxy>

Last update: **2020/01/27 16:28**

