

Жесткие диски

Модуль «Жесткие диски» расположен в Меню – Обслуживание. Предназначен для управления жесткими дисками в «ИКС». В данном модуле отображается список всех жестких дисков, физически подключенных к оборудованию, на котором установлен «ИКС».



Список представлен в виде дерева, в котором есть два раздела по умолчанию – **«Неиспользуемые жесткие диски»** и **«Основной системный раздел (зеркало)»**. В основном разделе отображается жесткий диск, на который был установлен «ИКС». При добавлении жесткого диска, в данный раздел, будет образован программный RAID 1, обязательным требованием к добавляемому жесткому диску является его размер, он должен быть равным или больше основного. В разделе **«Неиспользуемые жесткие диски»** отображаются жесткие диски подключенные к «ИКС» и не задействованы в его функционировании.

Удаление дисков и разделов

Удалить диск из раздела можно перетащив диск в **«Неиспользуемые жесткие диски»** либо нажав кнопку **«Удалить»** (кроме раздела типа Stripe). Удалить разделы можно нажав кнопку **«Удалить»**, при этом если удаляемый раздел выбран в Настройках **Резервных копий** или **Почты**, будет выдана соответствующая ошибка.

Удаление дисков и разделов

Удалить диск из раздела можно перетащив диск в **«Неиспользуемые жесткие диски»** либо нажав кнопку **«Удалить»** (кроме раздела типа Stripe). Удалить разделы можно нажав кнопку **«Удалить»**, при этом если удаляемый раздел выбран в Настройках **Резервных копий** или **Почты**, будет выдана соответствующая ошибка.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:hdd&rev=1568642739>

Last update: 2020/01/27 16:28

