

# Провайдер WIFI

Wi-Fi (Wireless Fidelity — «беспроводная точность») — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Если в ИКС установлен беспроводной адаптер, вы можете подключиться к роутеру провайдера, оснащенного Wi-Fi-антенной, не используя прокладку кабеля.

При создании провайдера вы должны указать ip-адрес с префиксом, который будет назначен интерфейсу, шлюз, интерфейс беспроводного адаптера, SSID точки доступа, тип шифрования, настроенного на точке доступа, ключ шифрования, номер ключа (в случае WEP-шифрования), при необходимости прописать ручную mac-адрес, а также задать DNS-сервера и выбрать нужный приоритет.

From:  
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:  
[https://doc.a-real.ru/doku.php?id=en:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80\\_wifi](https://doc.a-real.ru/doku.php?id=en:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_wifi)

Last update: 2020/01/27 16:28

