

## Управление питанием

Модуль расположен в Меню – Обслуживание и имеет три вкладки: «Управлением питанием», «Настройки» и «Расписание». Данный модуль предназначен для настройки и управления источниками питания.

### Управление питанием

Муми-дол > Управление питанием

Туве Янссон 46

Управление питанием    Настройки    Расписание

**Управление питанием**

Работает: 12 дней 39 минут 33 секунды  
с 24.10.2019 10:46:59

**Выключить ИКС**    **Перезагрузить ИКС**

**Контроллер ИБП**  
Позволяет подключить ИБП  
Тип ИБП: IPPON через СОМ-порт

**Выключить**

На данной вкладке расположено два раздела: «Управление питанием» и «Контроллер ИБП». В первом отображается время работы «ИКС» от сети питания, а также кнопки «Выключить ИКС» и «Перезагрузить ИКС», нажав одну из них, произойдет соответствующее действие. Во втором блоке отображается информация о подключенном ИБП и кнопка «Включить/Выключить», отвечающая за включение/отключение контроллера взаимодействующего с ИБП.

### Настройки

Управление питанием    **Настройки**    Расписание

**Тип ИБП**  
IPPON через СОМ-порт

Выключать сервер при работе от батареи \*  
300 сек.

Выключать сервер при заряде батареи менее  
10 %

Вкладка позволяет задать настройки контроллеру для взаимодействия с источником бесперебойного питания (ИБП). Контроллер «ИКС» может работать с ИБП фирм IPPON и APC по СОМ-порту или по USB-порту. В качестве настроек возможно задать порог времени работы (в

секундах) от ИБП или порог остаточного заряда (в процентах) батареи. При достижении одного из параметров, «ИКС» перейдет в режим завершения работы и выключится.

Стоит отметить, для того чтобы «ИКС» автоматически включился при восстановлении электропитания, необходимо настроить BIOS материнской платы. (Опция «After power failure»: «Last State» или аналогичная.)

## Расписание

Управление питанием    Настройки    **Расписание**

---

Перезагрузка

в указанные дату и время  
[empty input field]

в указанные дни и время  
Пн 00:00

---

Выключение

в указанные дату и время  
31.12.2019 18:00

в указанные дни и время  
[empty input field]

Вкладка позволяет назначить дату и время следующей запланированной перезагрузки «ИКС» или его выключение. Также, можно указать дни недели, в которые «ИКС» будет перезагружаться или выключаться с указанием времени события.

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация



Permanent link:  
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:power&rev=1573397928>

Last update: **2020/01/27 16:28**